

ПОДГОТОВКА ВОЗДУШНЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ГП-10 ГП-20 ФЕРРОПЛАСТ-5 ФЕРРОПЛАСТ-10 ФЕРРОПЛАСТ-20 ФЕРРОПЛАСТ ПРЕМИУМ К РАБОТЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВВОДА СТЕРИЛИЗАТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ПРИ ЭТОМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ). *

Если сухожаровый шкаф НЕ БУДЕТ введен в эксплуатацию, то гарантийные обязательства НЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ.

- В случае транспортирования стерилизатора при отрицательных температурах перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.
- Распаковать стерилизатор.
- Проверить комплектность стерилизатора.
- Установить стерилизатор на место эксплуатации.

- Перед подключением стерилизатора к сети убедиться в том, что напряжение сети питания соответствует указанным в руководстве по эксплуатации.
- Подключить шнур питания стерилизатора к розетке, имеющий заземляющий провод.
- Оформить ввод стерилизатора в эксплуатацию актом произвольной формы. **Акт должен быть подписан уполномоченным представителем потребителя, лицом, ответственным за эксплуатацию стерилизатора, а также представителем, осуществляющим пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию. ****

С информацией ознакомлен _____ (_____)
подпись расшифровка

* Стоимость ввода в эксплуатацию: 2500₽

** **Для воздушных стерилизаторов ГП-10, ГП-20:** ИП Фоминых Наталья Васильевна (г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, г. Краснодар, г. Новочеркасск, г. Волгоград / STARBRIDGE) и иные организации, имеющие лицензию на обслуживание мед. техники

Для воздушных стерилизаторов ФЕРРОПЛАСТ-5, ФЕРРОПЛАСТ-10, ФЕРРОПЛАСТ-20, ФЕРРОПЛАСТ ПРЕМИУМ: ИП Фоминых Наталья Васильевна (г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, г. Краснодар, г. Новочеркасск, г. Волгоград / STARBRIDGE), ООО «Ферропласт Медикал» (г. Ярославль / Ферропласт) и иные организации, имеющие лицензию на обслуживание мед. техники